



INSTRUKCJA OBSŁUGI



MYSZ OPTYCZNA
RM-480 W

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!**PRAWA AUTORSKIE**

© 2024. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Należy chronić urządzenie przed skutkami nadmiernej wilgotności, zapylenia i wysokich temperatur.
- Nie należy używać do czyszczenia benzyny, alkoholi lub innych rozpuszczalni- ków, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię dekoracyjną. Do czyszczenia należy używać miękkiej, suchej tkaniny.
- Nie należy demontować urządzenia ani naprawiać go samodzielnie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Mysz optyczna
- Kabel zasilający USB
- Instrukcja użytkownika
- Karta gwarancyjna

CECHY


- Wyświetlacz LED
- Tryb bezprzewodowy 2.4 GHz
- Tryb Bluetooth
- Wbudowany akumulator
- Ciche przyciski myszy

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- System operacyjny Windows/ Mac/Adroid/iOS
- Wolne złącze USB.

OPIS TECHNICZNY

1. Lewy przycisk
2. Prawy przycisk
3. Kółko przewijania
4. Wyświetlacz LED
5. Przełącznik DPI
6. Do przodu
7. Do tyłu
8. Wybór modułu Bluetooth BT1/BT2
9. Wybór trybu 2.4 GHz / OFF Bluetooth
10. Odbiornik 2.4 GHz



PODŁĄCZENIE

Przed rozpoczęciem pracy zdejmij folię ochronną z nakładek ślizgowych.

Krok 1: Włączenie myszy i wybór trybu połączenia

Przesuń suwak (9) z pozycji OFF do trybu 2,4 GHz lub Bluetooth, aby włączyć mysz.

Krok 2: Połączenie w trybie 2.4 GHz:

Po wybraniu trybu podłącz adapter USB do swojego urządzenia (na przykład laptopa, komputera itp.). Mysz połączy się automatycznie.

Krok 3: Połączenie w trybie Bluetooth 1:

Krótko naciśnij przycisk (8), aby aktywować niebieski wskaźnik 1.

Na laptopie, komputerze lub innym urządzeniu rozpocznij wyszukiwanie urządzenia Bluetooth (BT1) i połącz się z nim.

Krok 4: Połączenie w trybie Bluetooth 2:

Krótko naciśnij przycisk (8), aby aktywować niebieski wskaźnik 2.

Na laptopie, komputerze lub innym urządzeniu rozpocznij wyszukiwanie urządzenia Bluetooth (BT2) i połącz się z nim.

Uwaga: Sposób połączenia może się różnić w zależności od urządzenia, do którego chcesz podłączyć myszkę.

Jeśli chcesz zmienić tryb pracy myszy, krótko naciśnij przycisk Mode (8 lub 9), aby przełączyć tryby. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode (8), aby sparować z nowym urządzeniem w trybie BT1 lub BT2.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Parametry	Znaczenie
Liczba przycisków	5 + 1
Rozdzielczość	800/1200/1600 dpi
Komunikacja radiowa	2.4 GHz / Bluetooth
Zasięg pracy	10 m
Akumulator	Lithium-ion 400 mAh
System operacyjny	Mac, PC, Android, iOS, iPad OS
Interfejs ładowania	USB Type-C
Zgodność	FCC, CE
Wymiary	108 × 63 × 39 mm
Waga	65 g

Uwagi:

- Specyfikacja podana w tabeli jest jedynie orientacyjna i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.
- Produkty znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszone. Z tego powodu specyfikacja techniczna i kompletność produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.



Dystrybutor w Polsce: ROLV GROUP SP Z O O Numer NIP 5342472319 Ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków Mazowieckie, Telefon: +48227304161, Adres email: info@rolv.pl. Producent: ENEL GROUP OU. Arukjula tee 55a, 75301, Juri alevik, Rae vald, Harju maakond, Republic of Estonia, tel./fax: +37256685849, e-mail: info@real-el.com